

## 《使用前のご確認》

### 【必ずご確認ください】

この冷暖器は性能運転テスト済みです。  
念のため、下記の動作テストで、本器が正しく動作していることをご確認ください。

- ① 平らなところに本器を置いて、ACアダプターを接続して、冷房側にスイッチを倒してください。(ACアダプターの受け口とスイッチは、齧り防止・誤動作防止のために、スイッチBOXの下部のカバー内に設けてあります)  
この時みどりのLEDが点灯することをご確認ください。  
◎**冷房運転の通電が正常**です。  
なお、緑のLEDは弱く光るように設定してあります。
- ② この状態で運転を続けておよそ10分後に、吸熱板(冷却プレート)の中心部(放熱筒寄り)に直接手のひらを載せて、ヒヤッとすることを確認ください。  
◎**冷房運転が正常**です。
- ③ 次に、そのまま、スイッチを暖房側に倒してください。この時赤のLEDが点きます。  
◎**暖房運転の通電が正常**です。  
そのまま暖房運転をしてください。
- ④ よりも10分後に、先ほど冷たかった吸熱板(冷却プレート)の中心部(放熱筒寄り)が暖かくなり始めたことを確認してください。  
◎**暖房運転が正常**です。暖房時には吸熱板が放熱板に変わります。

以上で、ご使用前の動作テストが終わりです。ありがとうございました。

### 【ご注意とお願い】

- ACアダプターは暖かくなりますので、風通しの良いところに置いてください。ものを被せたりすると熱がこもり、長持ちしなくなる場合があります。

す。

●他の電気器具のACアダプターとの誤使用を避けてください。  
他にACアダプターをお持ちの場合には、混在しないように、※目印を付けるなどして、区別して、誤接続を防止してください。

※他の電機商品の AC アダプターは絶対に接続しないでください。故障の原因になります。

ご不明な点やお気づきの点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ頂きたくお願い申しあげます。

製作・販売 『地下型の巣箱』 入澤二郎

〒331-0061

さいたま市西区西遊馬1813番地1 西遊馬団地8-306

電話 048-623-3811

メール irisawa@jd6.so-net.ne.jp