

《使用前のご確認》

【必ずご確認ください】

この冷暖器は性能運転テスト済みです。
念のため、下記の動作テストで、本器が正しく動作していることをご確認ください。

- ① 平らなところに本器を置いて、ACアダプターを接続して、冷房側にスイッチを倒してください。（ACアダプターの受け口とスイッチは、罨り防止・誤動作防止のために、スイッチBOXの下部のカバー内に設けてあります）

この時みどりのLEDが点灯※¹することをご確認ください。

◎冷房運転の通電が正常です。

※¹ 緑のLEDは弱く光るように設定してあります。周囲が明るい場合には、点灯していないと誤認する場合があります。

- ② この状態で運転を続けておよそ10分後に、吸熱板（冷却プレート）の中心部（放熱筒寄り）に直接手のひらを載せて、ヒヤッとすることを確認ください。

◎冷房運転が正常です。

- ③ 次に、そのまま、スイッチを暖房側に倒してください。この時赤のLEDが点きます。

◎暖房運転の通電が正常です。

そのまま暖房運転をしてください。

- ④ およそ10分後に、先ほど冷たかった吸熱板（冷却プレート）の中心部（放熱筒寄り）が暖かくなり始めたことを確認してください。

◎暖房運転が正常です。暖房時には吸熱板が放熱板に変わります。

以上で、ご使用前の動作テストが終わりです。ありがとうございました。

【ご注意とお願い】

- ACアダプターは暖かくなりますので、風通しの良いところに置いてく

ださい。ものを被せたりすると熱がこもり、長持ちしなくなる場合があります。

●他の電気器具のACアダプターとの誤使用を避けてください。

他にACアダプターをお持ちの場合には、混在しないように、※目印を付けるなどして、区別して、誤接続を防止してください。

※他の電機商品のACアダプターは絶対に接続しないでください。故障の原因になります。

ご不明な点やお気づきの点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ頂きたくお願い申し上げます。

製作・販売 『地下型の巣箱』 入澤二郎

〒331-0061

さいたま市西区西遊馬1813番地1 西遊馬団地8-306

電話 048-623-3811

メール irisawa@jd6.so-net.ne.jp